

# REGLAGE RADIO Futaba FF9 T9cp super

TYPE	FONCTION	%
------	----------	---

MIXAGE CYCLIQUE	HELI SR-3 (H3 -120°)	
-----------------	----------------------	--

REVERSE	VOIE 1	NOR
	VOIE 2	REV
	VOIE 3	REV
	VOIE 4	REV
	VOIE 5	NOR
	VOIE 6	REV

END POINT - EPA (atv)	VOIE 1	78 / 100
	VOIE 2	78 / 100
	VOIE 3	100 / 100
	VOIE 4	100 / 100
	VOIE 5	100 / 100
	VOIE 6	78 / 100

SWASH AFR	VOIE 1	-50%
	VOIE 2	50%
	VOIE 6	56%

GYRO SENS	/ Mode : GY	SW: COND,
	NORM	70 AVCS
	IDL1	65 AVCS
	IDL2	65 AVCS
	HOLD	65 AVCS

D / R, EXP.	SW : Cond	D/R	EXP
/ Norm.	VOIE 1	100	-50%
	VOIE 2	100	-50%
	VOIE 4	100	-50%
/ Idl1	VOIE 1	100	-15%
	VOIE 2	100	-15%
	VOIE 4	105	-20%
/ Idl2	VOIE 1	100	-15%
	VOIE 2	100	-15%
	VOIE 4	105	-20%

COURBES PAS / GAZ	POINTS	PAS - NORM	GAZ - NORM
<a href="#">voir tableau</a>	POINT 1	33% / -4°	0,0
	POINT 2	56% / 1,9°	90,0
	POINT 3	66% / 4,3°	90,0
	POINT 4	76% / 6,5°	90,0
	POINT 5	88% / 9°	100,0